



## آموزش فارسی بر کردن ابزار های گچبری پیش ساخته



ابزار گلویی پیش ساخته پلیمری



دورباند هالوژن پیش ساخته پلیمری



آموزش فارسی بر کردن ابزار های دکوراتیو  
۱- ابتدا ابزار را به صورت پیش فرض بین  
کنج دیوار و سقف قرار دهید.

۲- پس قسمت منحنی به سقف را مشخص نمایید.

۳- قسمت منحنی به سقف را روی کف فارسی بر قرار دهید.

۴- پس طبق راهنمای کنج داخل و خارج برش دهید.

۵- دقت نمایید ابزار را به صورت قائم ۹۰ درجه ال مانند روی  
فارسی بر قرار دهید تا زاویه مورد نظر کاملا صحیح بدست آید.

